

TED&CO

# **Ted, Smart Teddy**

## **Quick Start Guide**


Model F1 TED-2501

## MEET YOUR TED

**MICROPHONE**  
Listens when you talk

**PUSH-TO-TALK BUTTON**  
Press to speak

**SPEAKER**  
Ted talks here



**MAIN BUTTON**  
Power & pairing

**LED INDICATOR**  
Status light

**USB-C PORT**  
Charging

Includes: USB-C charging cable

Product appearance may vary slightly.

## SETUP YOUR TED

1


### TED&CO MOBILE APP



Get the app from App Store or Google Play. Turn on Bluetooth and connect your phone to Wi-Fi.

2

### CHARGE TED



Charge with the USB-C at least 30 min before first use. Hold the main button for 4 sec to power on.

3

### CONNECT TED



Open the app and follow setup instructions. If Ted isn't detected, press the button once to pair.

## THINGS TO TRY WITH TED

- Who built the pyramids?
- Give me ideas for my painting.
- Tell me a story about a dragon.
- Where do penguins live?



Hi! I'm Ted. Let's talk, learn, and imagine together.

Try asking:

- Why is the sky blue?
- How do airplanes fly?
- What do dinosaurs eat?
- When do stars come out?

## HOW TO TALK TO TED



### AUTO-LISTEN MODE

Just talk to Ted.  
He listens and replies automatically.  
To interrupt, press the button once.



### PUSH-TO-TALK MODE

Press the paw. Speak while holding.  
Release when finished.  
To interrupt, press the button once.

Switch Modes: Press the button quickly 3 times.

If there is no voice interaction for 15 minutes, the device will automatically power off to save battery

## MAIN BUTTON

Hold 4 sec	Power ON
Hold for 5 sec	Power OFF
Press 3 times	Switch conversation mode
Press once (while Ted speaking)	Stop Ted speaking
Press once (Push-to-Talk)	Start listening
Press once (When network issue)	Start pairing for Wi-Fi setup in the app

## LED STATUS

Red LED on	Power ON
Green LED off	Connected
Green LED flashing	Listening
Green LED flashing (when offline)	Not connected / No network
Red LED on (while charging)	Charging
Red LED off (while charging)	Fully charged

## NEED HELP ?



[www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)



[www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual)



[www.tedco.ai/contact](http://www.tedco.ai/contact)



App Store: Ted&Co



Play Store: Ted&Co

## IMPORTANT - READ BEFORE USE

Before allowing a child to use this product, parents or guardians must read the full manual and video at : [www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual) and [www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)

### Battery & Charging

Ted contains a non-replaceable rechargeable 3.7V lithium-ion battery. Battery capacity is 600mAh and energy is 2.22Wh. Ted charges via USB-C. Approximate charging time is 2 hours, and approximate operating time is 4–6 hours depending on use, settings, network conditions, and environment. Charge only with the included USB-C cable or a suitable low-voltage USB power source intended for consumer electronic devices. Charging must always be performed by an adult and under adult supervision. Disconnect the charging cable before giving the toy to a child. Do not charge the product if it is damaged, wet, overheating, leaking, or not functioning normally. Use of incompatible accessories, improper charging, or failure to follow instructions may result in damage, reduced battery life, or risk of injury.

### Safety Information

#### WARNING — CHOKING HAZARD

##### Small parts. Not for children under 3 years.

Ted is intended only for children ages 3+ and must be set up, connected, and charged by a parent or guardian. This product contains electronic components and a rechargeable battery and is intended for indoor household use only. Do not open, disassemble, modify, puncture, crush, burn, or attempt to repair the product or battery. Do not expose Ted to water, excessive moisture, liquids, extreme temperatures, open flames, direct heat sources, or prolonged direct sunlight. Do not expose the battery to temperatures above 50°C / 122°F. Stop use immediately and keep the product away from children if it becomes damaged, unusually hot, leaking, emits odor, or malfunctions in any way. Keep packaging materials out of reach of children except as needed for adult setup. Ted is an interactive plush toy only. It is not a medical device, monitoring device, safety device, emergency device, or substitute for parental supervision. Wireless performance, app features, and response quality may vary depending on Wi-Fi connection, environment, software, and service availability. Always supervise use as appropriate for the child's age and maturity.

### Care & Cleaning

Clean Ted only with a soft, slightly damp cloth. Do not immerse in water. Do not machine wash, tumble dry, bleach, iron, or use chemical cleaners, solvents, sprays, or abrasive products. Allow the product to dry fully before reuse or charging. Improper cleaning or exposure to moisture may damage the electronics and void normal operation.

### Disposal

This product contains electronic components and a rechargeable battery and must not be disposed of with household waste. It should be collected separately and disposed of in accordance with applicable local rules for waste electrical and electronic equipment and batteries, including WEEE requirements where applicable. The crossed-out wheeled bin symbol is used in the EU to indicate separate collection for electrical and electronic equipment, and producers must provide users with information not to mix such waste with unsorted municipal waste.

### Privacy

Privacy and data information available at: [www.tedco.ai/privacy](http://www.tedco.ai/privacy)

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Compliance


This product complies with: EN71, EN62115, RoHS Directive, WEEE Directive, FCC Part 15, CPSIA, ASTM F963

## DÉCOUVREZ VOTRE TED

**MICROPHONE**  
Écoute lorsque vous parlez

**BOUTON PUSH-TO-TALK**  
Appuyez pour parler

**HAUT-PARLEUR**  
Ted parle ici



**BOUTON PRINCIPAL**  
Alimentation et appairage

**VOYANT LED**  
Voyant d'état

**PORT USB-C**  
Charging

Comprend : câble de charge USB-C

L'apparence du produit peut légèrement varier.

## CONFIGUREZ VOTRE TED

1


### APPLICATION MOBILE TED&CO



Téléchargez l'application sur l'App Store ou Google Play.  
Activez le Bluetooth et connectez votre téléphone au Wi-Fi.

2

### CHARGEZ TED



Chargez avec le câble USB-C pendant au moins 30 minutes avant la première utilisation.  
Maintenez le bouton principal pendant 4 secondes pour allumer.

3

### CONNECTEZ TED



Ouvrez l'application et suivez les instructions de configuration.  
Si Ted n'est pas détecté, appuyez une fois sur le bouton pour lancer l'appairage.

## IDÉES À ESSAYER AVEC TED

Qui a construit les pyramides ?

Propose une idée de peinture

Raconte une histoire de dragon.

Où vivent les pingouins ?



Salut ! Je suis Ted. Parlons, apprenons et imaginons ensemble.  
Essayez de demander :

Pourquoi le ciel est-il bleu ?

Comment les avions volent ?

Que mangent les dinosaures ?

Quand voit-on les étoiles ?

## COMMENT PARLER AVEC TED



### MODE ÉCOUTE AUTOMATIQUE

Parlez simplement à Ted.  
Il écoute et répond automatiquement.  
Pour interrompre, appuyez une fois sur le bouton.



### MODE PUSH-TO-TALK

Appuyez sur la patte. Parlez en maintenant appuyé.  
Relâchez lorsque vous avez terminé.  
Pour interrompre, appuyez une fois sur le bouton.

Changer de mode : appuyez rapidement 3 fois sur le bouton.

S'il n'y a aucune interaction vocale pendant 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

## BOUTON PRINCIPAL

Maintenir 4 s	Allumer
Maintenir 5 s	Éteindre
Appuyer 3 fois	Changer de mode de conversation
Appuyer une fois (pendant que Ted parle)	Arrêter Ted
Appuyer une fois (Push-to-Talk)	Commencer à écouter
Appuyer une fois (problème réseau)	Lancer l'appairage Wi-Fi dans l'application

## STATUT LED

LED rouge allumée	Allumé
LED verte éteinte	Connecté
LED verte clignotante	Écoute
LED verte clignotante (hors ligne)	Non connecté / Pas de réseau
LED rouge allumée (en charge)	En charge
LED rouge éteinte (en charge)	Chargé complètement

## BESOIN D'AIDE ?



[www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)



[www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual)



[www.tedco.ai/contact](http://www.tedco.ai/contact)



App Store: Ted&Co



Play Store: Ted&Co

## IMPORTANT — LIRE AVANT UTILISATION

Avant de permettre à un enfant d'utiliser ce produit, les parents ou tuteurs doivent lire le manuel complet et la vidéo disponibles sur: [www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual) et [www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)

### Batterie et recharge

Ted contient une batterie lithium-ion rechargeable non remplaçable de 3,7 V. La capacité de la batterie est de 600 mAh et l'énergie est de 2,22 Wh. Ted se recharge via USB-C. Le temps de charge approximatif est de 2 heures, et l'autonomie approximative est de 4 à 6 heures selon l'utilisation, les paramètres, les conditions réseau et l'environnement. Rechargez uniquement avec le câble USB-C fourni ou avec une source d'alimentation USB basse tension adaptée aux appareils électroniques grand public. La recharge doit toujours être effectuée par un adulte et sous la supervision d'un adulte. Déconnectez le câble de charge avant de donner le jouet à un enfant. Ne rechargez pas le produit s'il est endommagé, mouillé, en surchauffe, s'il fuit ou s'il ne fonctionne pas normalement. L'utilisation d'accessoires incompatibles, une recharge incorrecte ou le non-respect des instructions peut entraîner des dommages, une réduction de la durée de vie de la batterie ou un risque de blessure.

### Informations de sécurité

#### AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

##### Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ted est destiné uniquement aux enfants de 3 ans et plus et doit être configuré, connecté et rechargé par un parent ou un tuteur. Ce produit contient des composants électroniques et une batterie rechargeable et est destiné uniquement à un usage domestique en intérieur. Ne pas ouvrir, démonter, modifier, percer, écraser, brûler ou tenter de réparer le produit ou la batterie. Ne pas exposer Ted à l'eau, à une humidité excessive, à des liquides, à des températures extrêmes, à des flammes nues, à des sources directes de chaleur ou à une exposition prolongée au soleil. Ne pas exposer la batterie à des températures supérieures à 50 °C / 122 °F. Cessez immédiatement l'utilisation et gardez le produit hors de portée des enfants s'il est endommagé, anormalement chaud, s'il fuit, dégage une odeur ou présente un dysfonctionnement. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants sauf pour l'installation par un adulte. Ted est uniquement une peluche interactive. Ce produit n'est pas un dispositif médical, de surveillance, de sécurité, d'urgence, ni un substitut à la surveillance parentale. Les performances sans fil, les fonctionnalités de l'application et la qualité des réponses peuvent varier selon la connexion Wi-Fi, l'environnement, le logiciel et la disponibilité du service. Surveillez toujours l'utilisation en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant.

### Entretien et nettoyage

Nettoyez Ted uniquement avec un chiffon doux légèrement humide. Ne pas immerger dans l'eau. Ne pas laver en machine, ne pas sécher en machine, ne pas utiliser d'eau de Javel, ne pas repasser et ne pas utiliser de produits chimiques, solvants, sprays ou produits abrasifs. Laissez le produit sécher complètement avant toute réutilisation ou recharge. Un nettoyage inapproprié ou une exposition à l'humidité peut endommager les composants électroniques et empêcher le fonctionnement normal.

### Élimination

Ce produit contient des composants électroniques et une batterie rechargeable et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être collecté séparément et éliminé conformément aux règles locales applicables aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux batteries, y compris les exigences DEEE lorsque applicables. Le symbole de la poubelle barrée utilisé dans l'Union européenne indique que l'équipement électrique et électronique doit être collecté séparément et ne doit pas être mélangé aux déchets municipaux non triés.

### Confidentialité

Les informations relatives à la confidentialité et aux données sont disponibles sur : [www.tedco.ai/privacy](http://www.tedco.ai/privacy)

### Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

ATTENTION : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

### Conformité


Ce produit est conforme aux normes suivantes : EN71, EN62115, Directive RoHS, Directive DEEE, FCC Part 15, CPSIA, ASTM F963

## CONOCE A TU TED

**MICRÓFONO**  
Escucha cuando hablas

**BOTÓN PUSH-TO-TALK**  
Presiona para hablar

**ALTAVOZ**  
Ted habla aquí



**BOTÓN PRINCIPAL**  
Encendido y emparejamiento

**INDICADOR LED**  
Luz de estado

**PUERTO USB-C**  
Carga

Incluye: cable de carga USB-C

La apariencia del producto puede variar ligeramente.

## CONFIGURA TU TED

1


### APLICACIÓN MÓVIL TED&CO



Descarga la aplicación desde App Store o Google Play. Activa el Bluetooth y conecta tu teléfono al Wi-Fi.

2

### CARGA TED



Cárgalo con el cable USB-C al menos 30 minutos antes del primer uso.  
Mantén presionado el botón principal durante 4 segundos para encender.

3

### CONECTA TED



Abre la aplicación y sigue las instrucciones de configuración. Si Ted no se detecta, presiona el botón una vez para emparejar.

## COSAS PARA PROBAR CON TED

¿Quién construyó las pirámides?

Dame ideas para mi pintura.

Cuéntame sobre un dragón.

¿Dónde viven los pingüinos?



¡Hola! Soy Ted. Hablemos, aprendamos e imaginemos juntos.  
Puedes preguntar:

¿Por qué el cielo es azul?

¿Cómo vuelan los aviones?

¿Qué comen los dinosaurios?

¿Cuándo salen las estrellas?

## CÓMO HABLAR CON TED



### MODO ESCUCHA AUTOMÁTICA

Simplemente habla con Ted.  
Él escucha y responde automáticamente.  
Para interrumpir, presiona el botón una vez.



### MODO PUSH-TO-TALK

Presiona la pata. Habla mientras mantienes  
presionado.  
Suelta cuando hayas terminado.  
Para interrumpir, presiona el botón una vez.

Cambiar de modo: presiona el botón rápidamente 3 veces.

Si no hay interacción de voz durante 15 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente para ahorrar batería.

## BOTÓN PRINCIPAL

Mantener 4 s	Encender
Mantener 5 s	Apagar
Presionar 3 veces	Cambiar modo de conversación
Presionar una vez (mientras Ted habla)	Detener a Ted
Presionar una vez (Push-to-Talk)	Empezar a escuchar
Presionar una vez (problema de red)	Iniciar emparejamiento Wi-Fi en la app

## ESTADO DEL LED

LED rojo encendido	Encendido
LED verde apagado	Conectado
LED verde parpadeando	Escuchando
LED verde parpadeando (sin conexión)	No conectado / Sin red
LED rojo encendido (cargando)	Cargando
LED rojo apagado (cargando)	Carga completa

## ¿NECESITAS AYUDA?



[www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)



[www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual)



[www.tedco.ai/contact](http://www.tedco.ai/contact)



App Store: Ted&Co



Play Store: Ted&Co

## IMPORTANTE — LEER ANTES DE USAR

Antes de permitir que un niño utilice este producto, los padres o tutores deben leer el manual completo y el video disponibles en: [www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual) y [www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)

### Batería y carga

Ted contiene una batería recargable de iones de litio de 3,7 V no reemplazable. La capacidad de la batería es de 600 mAh y la energía es de 2,22 Wh. Ted se carga mediante USB-C. El tiempo aproximado de carga es de 2 horas, y el tiempo de funcionamiento aproximado es de 4 a 6 horas dependiendo del uso, la configuración, las condiciones de red y el entorno.

Cargue únicamente con el cable USB-C incluido o con una fuente de alimentación USB de bajo voltaje adecuada para dispositivos electrónicos de consumo. La carga debe realizarse siempre por un adulto y bajo la supervisión de un adulto. Desconecte el cable de carga antes de entregar el juguete a un niño. No cargue el producto si está dañado, mojado, sobrecalentado, presenta fugas o no funciona con normalidad. El uso de accesorios incompatibles, una carga incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños, reducir la vida útil de la batería o causar riesgo de lesiones.

### Información de seguridad

#### ADVERTENCIA — PELIGRO DE ASFIXIA

##### Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Ted está destinado únicamente para niños de 3 años o más y debe ser configurado, conectado y cargado por un padre o tutor. Este producto contiene componentes electrónicos y una batería recargable y está destinado únicamente para uso doméstico en interiores. No abra, desmonte, modifique, perforo, aplaste, queme ni intente reparar el producto o la batería. No exponga Ted al agua, humedad excesiva, líquidos, temperaturas extremas, llamas abiertas, fuentes directas de calor ni a la luz solar directa durante períodos prolongados. No exponga la batería a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F. Suspnda el uso inmediatamente y mantenga el producto fuera del alcance de los niños si se daña, se calienta de forma inusual, presenta fugas, emite olor o funciona de manera incorrecta. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños excepto cuando sean necesarios para la configuración por un adulto. Ted es únicamente un peluche interactivo. No es un dispositivo médico, de monitoreo, de seguridad, de emergencia ni un sustituto de la supervisión parental. El rendimiento inalámbrico, las funciones de la aplicación y la calidad de las respuestas pueden variar dependiendo de la conexión Wi-Fi, el entorno, el software y la disponibilidad del servicio. Supervise siempre el uso según la edad y la madurez del niño.

### Cuidado y limpieza

Limpie Ted únicamente con un paño suave ligeramente húmedo. No lo sumerja en agua. No lavar a máquina, no secar en secadora, no usar lejía, no planchar ni utilizar limpiadores químicos, disolventes, aerosoles o productos abrasivos. Deje que el producto se seque completamente antes de volver a utilizarlo o cargarlo. Una limpieza incorrecta o la exposición a la humedad pueden dañar los componentes electrónicos y afectar al funcionamiento normal.

### Eliminación

Este producto contiene componentes electrónicos y una batería recargable y no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe recogerse por separado y eliminarse de acuerdo con las normativas locales aplicables para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, incluidas las normas RAEE (WEEE) cuando corresponda. El símbolo del contenedor con ruedas tachado utilizado en la Unión Europea indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos y que dichos residuos no deben mezclarse con los residuos municipales no clasificados.

### Privacidad

Información sobre privacidad y datos disponible en: [www.tedco.ai/privacy](http://www.tedco.ai/privacy)

### Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### Cumplimiento


Este producto cumple con: EN71, EN62115, Directiva RoHS, Directiva RAEE (WEEE), FCC Part 15, CPSIA, ASTM F963

## SCOPRI IL TUO TED

**MICROFONO**  
Ascolta quando parli

**PULSANTE PUSH-TO-TALK**  
Premi per parlare

**ALTOPARLANTE**  
Ted parla qui



**PULSANTE PRINCIPALE**  
Accensione e associazione

**INDICATORE LED**  
Luce di stato

**PORTA USB-C**  
Ricarica

Include: cavo di ricarica USB-C

L'aspetto del prodotto può variare leggermente.

## CONFIGURA TED

1


### APP MOBILE TED&CO



Scarica l'app dall'App Store o da Google Play.  
Attiva il Bluetooth e collega il telefono al Wi-Fi.

2

### CARICA TED



Carica con il cavo USB-C per almeno 30 minuti prima del primo utilizzo.  
Tieni premuto il pulsante principale per 4 secondi per accendere.

3

### CONNETTI TED



Apri l'app e segui le istruzioni di configurazione.  
Se Ted non viene rilevato, premi il pulsante una volta per avviare l'associazione.

## COSE DA PROVARE CON TED

Chi ha costruito le piramidi?

Dammi idee per il mio dipinto.

Raccontami una storia su un drago.

Dove vivono i pinguini?



Ciao! Sono Ted. Parliamo, impariamo e immaginiamo insieme.  
Prova a chiedere:

Perché il cielo è blu?

Come fanno gli aerei a volare?

Cosa mangiano i dinosauri?

Quando escono le stelle?

## COME PARLARE CON TED



### MODALITÀ ASCOLTO AUTOMATICO

Parla semplicemente con Ted.  
Ascolta e risponde automaticamente.  
Per interrompere, premi il pulsante una volta.



### MODALITÀ PUSH-TO-TALK

Premi la zampa. Parla mentre tieni premuto.  
Rilascia quando hai finito.  
Per interrompere, premi il pulsante una volta.

Per cambiare modalità: premi rapidamente il pulsante 3 volte.

Se non c'è interazione vocale per 15 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente per risparmiare batteria.

## PULSANTE PRINCIPALE

Tieni premuto 4 s	Accensione
Tieni premuto 5 s	Spegnimento
Premi 3 volte	Cambia modalità conversazione
Premi una volta (mentre Ted parla)	Ferma Ted
Premi una volta (Push-to-Talk)	Inizia ad ascoltare
Premi una volta (problema di rete)	Avvia l'associazione Wi-Fi nell'app

## STATO LED

LED rosso acceso	Acceso
LED verde spento	Connesso
LED verde lampeggiante	In ascolto
LED verde lampeggiante (offline)	Non connesso / Nessuna rete
LED rosso acceso (in carica)	In carica
LED rosso spento (in carica)	Completamente carico

## SERVE AIUTO?



[www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)



[www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual)



[www.tedco.ai/contact](http://www.tedco.ai/contact)



App Store: Ted&Co



Play Store: Ted&Co

**IMPORTANT - READ BEFORE USE**

Before allowing a child to use this product, parents or guardians must read the full manual and video at : [www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual) and [www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)

**Battery & Charging**

Ted contains a non-replaceable rechargeable 3.7V lithium-ion battery. Battery capacity is 600mAh and energy is 2.22Wh. Ted charges via USB-C. Approximate charging time is 2 hours, and approximate operating time is 4–6 hours depending on use, settings, network conditions, and environment. Charge only with the included USB-C cable or a suitable low-voltage USB power source intended for consumer electronic devices. Charging must always be performed by an adult and under adult supervision. Disconnect the charging cable before giving the toy to a child. Do not charge the product if it is damaged, wet, overheating, leaking, or not functioning normally. Use of incompatible accessories, improper charging, or failure to follow instructions may result in damage, reduced battery life, or risk of injury.

**Safety Information****WARNING — CHOKING HAZARD****Small parts. Not for children under 3 years.**

Ted is intended only for children ages 3+ and must be set up, connected, and charged by a parent or guardian. This product contains electronic components and a rechargeable battery and is intended for indoor household use only. Do not open, disassemble, modify, puncture, crush, burn, or attempt to repair the product or battery. Do not expose Ted to water, excessive moisture, liquids, extreme temperatures, open flames, direct heat sources, or prolonged direct sunlight. Do not expose the battery to temperatures above 50°C / 122°F. Stop use immediately and keep the product away from children if it becomes damaged, unusually hot, leaking, emits odor, or malfunctions in any way. Keep packaging materials out of reach of children except as needed for adult setup. Ted is an interactive plush toy only. It is not a medical device, monitoring device, safety device, emergency device, or substitute for parental supervision. Wireless performance, app features, and response quality may vary depending on Wi-Fi connection, environment, software, and service availability. Always supervise use as appropriate for the child's age and maturity.

**Care & Cleaning**

Clean Ted only with a soft, slightly damp cloth. Do not immerse in water. Do not machine wash, tumble dry, bleach, iron, or use chemical cleaners, solvents, sprays, or abrasive products. Allow the product to dry fully before reuse or charging. Improper cleaning or exposure to moisture may damage the electronics and void normal operation.

**Disposal**

This product contains electronic components and a rechargeable battery and must not be disposed of with household waste. It should be collected separately and disposed of in accordance with applicable local rules for waste electrical and electronic equipment and batteries, including WEEE requirements where applicable. The crossed-out wheeled bin symbol is used in the EU to indicate separate collection for electrical and electronic equipment, and producers must provide users with information not to mix such waste with unsorted municipal waste.

**Privacy**

Privacy and data information available at: [www.tedco.ai/privacy](http://www.tedco.ai/privacy)

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Compliance**


This product complies with: EN71, EN62115, RoHS Directive, WEEE Directive, FCC Part 15, CPSIA, ASTM F963

## LERNE DEINEN TED KENNEN

**MIKROFON**  
Hört zu, wenn du sprichst

**PUSH-TO-TALK-TASTE**  
Drücken, um zu sprechen

**LAUTSPRECHER**  
Hier spricht Ted



**HAUPTTASTE**  
Ein-/Ausschalten und Koppeln

**LED-ANZEIGE**  
Statusleuchte

**USB-C-ANSCHLUSS**  
Charging

Enthält: USB-C-Ladekabel

Das Aussehen des Produkts kann leicht variieren.

## RICHE DEINEN TED EIN

1


### TED&CO MOBILE APP



Lade die App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Aktiviere Bluetooth und verbinde dein Telefon mit WLAN.

2

### TED AUFLADEN



Lade Ted vor der ersten Verwendung mindestens 30 Minuten mit dem USB-C-Kabel auf. Halte die Haupttaste 4 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

3

### TED VERBINDEN



Öffne die App und folge den Einrichtungsschritten. Wenn Ted nicht erkannt wird, drücke einmal auf die Taste, um das Koppeln zu starten.

## DINGE, DIE DU MIT TED AUSPROBIEREN KANNST

Wer hat die Pyramiden gebaut?

Gib mir Ideen für mein Bild.

Erzähl mir eine Drachengeschichte.

Wo leben Pinguine?



Hallo! Ich bin Ted. Lass uns zusammen reden, lernen und fantasieren.  
Versuche zu fragen:

Warum ist der Himmel blau?

Wie fliegen Flugzeuge?

Was essen Dinosaurier?

Wann erscheinen die Sterne?

## SO SPRICHST DU MIT TED



### AUTO-LISTEN-MODUS

Sprich einfach mit Ted.  
Er hört zu und antwortet automatisch.  
Zum Unterbrechen drücke einmal die Taste.



### PUSH-TO-TALK-MODUS

Drücke die Pfoote. Sprich, während du gedrückt hältst.  
Lass los, wenn du fertig bist.  
Zum Unterbrechen drücke einmal die Taste.

Modus wechseln: Taste schnell 3-mal drücken.

Wenn 15 Minuten lang keine Sprachinteraktion erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um Batterie zu sparen.

## HAUPTTASTE

4 s gedrückt halten	Einschalten
5 s gedrückt halten	Ausschalten
3-mal drücken	Gesprächsmodus wechseln
Einmal drücken (während Ted spricht)	Ted stoppen
Einmal drücken (Push-to-Talk)	Zuhören starten
Einmal drücken (bei Netzwerkproblem)	WLAN-Kopplung in der App starten

## LED-STATUS

Rote LED an	Eingeschaltet
Grüne LED aus	Verbunden
Grüne LED blinkt	Hört zu
Grüne LED blinkt (offline)	Nicht verbunden / Kein Netzwerk
Rote LED an (beim Laden)	Wird geladen
Rote LED aus (beim Laden)	Vollständig geladen

## BRAUCHST DU HILFE?



[www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)



[www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual)



[www.tedco.ai/contact](http://www.tedco.ai/contact)



App Store: Ted&Co



Play Store: Ted&Co

## IMPORTANTE — LEGGERE PRIMA DELL'USO

Prima di consentire a un bambino di utilizzare questo prodotto, i genitori o i tutori devono leggere il manuale completo e il video disponibili su: [www.tedco.ai/manual](http://www.tedco.ai/manual) e [www.tedco.ai/tutorial](http://www.tedco.ai/tutorial)

### Batteria e ricarica

Ted contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V non sostituibile. La capacità della batteria è di 600 mAh e l'energia è di 2,22 Wh. Ted si ricarica tramite USB-C. Il tempo di ricarica approssimativo è di 2 ore, mentre il tempo di utilizzo approssimativo è di 4–6 ore, a seconda dell'uso, delle impostazioni, delle condizioni di rete e dell'ambiente. Caricare esclusivamente con il cavo USB-C incluso o con una fonte di alimentazione USB a bassa tensione adatta ai dispositivi elettronici di consumo. La ricarica deve essere sempre effettuata da un adulto e sotto la supervisione di un adulto. Scollegare il cavo di ricarica prima di consegnare il giocattolo a un bambino. Non caricare il prodotto se è danneggiato, bagnato, surriscaldato, presenta perdite o non funziona normalmente. L'uso di accessori incompatibili, una ricarica impropria o la mancata osservanza delle istruzioni può causare danni, ridurre la durata della batteria o comportare il rischio di lesioni.

### Informazioni di sicurezza

#### AVVERTENZA — PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

##### Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

Ted è destinato esclusivamente a bambini di 3 anni e oltre e deve essere configurato, collegato e ricaricato da un genitore o tutore. Questo prodotto contiene componenti elettronici e una batteria ricaricabile ed è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni. Non aprire, smontare, modificare, perforare, schiacciare, bruciare o tentare di riparare il prodotto o la batteria. Non esporre Ted ad acqua, umidità eccessiva, liquidi, temperature estreme, fiamme libere, fonti dirette di calore o luce solare diretta prolungata. Non esporre la batteria a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Interrompere immediatamente l'uso e tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini se risulta danneggiato, insolitamente caldo, perde liquidi, emette odori o presenta qualsiasi malfunzionamento. Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini, salvo quando necessari per l'installazione da parte di un adulto. Ted è solo un peluche interattivo. Non è un dispositivo medico, di monitoraggio, di sicurezza o di emergenza e non sostituisce la supervisione dei genitori. Le prestazioni wireless, le funzionalità dell'app e la qualità delle risposte possono variare a seconda della connessione Wi-Fi, dell'ambiente, del software e della disponibilità del servizio.

Supervisionare sempre l'utilizzo in base all'età e alla maturità del bambino.

### Cura e pulizia

Pulire Ted solo con un panno morbido leggermente umido. Non immergere in acqua. Non lavare in lavatrice, non asciugare in asciugatrice, non usare candeggina, non stirare e non utilizzare detergenti chimici, solventi, spray o prodotti abrasivi. Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo o ricaricarlo. Una pulizia impropria o l'esposizione all'umidità può danneggiare i componenti elettronici e compromettere il normale funzionamento.

### Smaltimento

Questo prodotto contiene componenti elettronici e una batteria ricaricabile e non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere raccolto separatamente e smaltito in conformità con le normative locali applicabili ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle batterie, incluse le disposizioni RAEE (WEEE) ove applicabili. Il simbolo del bidone barrato su ruote, utilizzato nell'Unione Europea, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte separatamente e non devono essere mescolate con i rifiuti urbani non differenziati.

### Privacy

Informazioni sulla privacy e sui dati disponibili su: [www.tedco.ai/privacy](http://www.tedco.ai/privacy)

### Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose. (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

ATTENZIONE: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

### Conformità

Questo prodotto è conforme a: EN71, EN62115, Direttiva RoHS, Direttiva RAEE (WEEE), FCC Part 15, CPSIA, ASTM F963



Production Date: 01/2025  
Batch: LOT-2025-01-A  
Model: F1 TED-2501

Made in China - Imported by TED&CO

[www.tedco.ai](http://www.tedco.ai)

USA Importer: TED&CO SAS, 400 Rella Blvd Ste 207, Montebello NY 10901 USA  
EU Operator: TED&CO SAS, 100 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris France  
UK Responsible Person: TED&CO LTD, 71-75 Shelton St, London WC2H 9JQ UK

